

デロンギ 全自動エスプレッソマシン

取扱説明書

Mod.EAM3100SDJ

家庭用

MADE IN ITALY

特長

■ ダブルボイラーで素早くカプチーノ エスプレッソ抽出専用ボイラーとスチーム (蒸気)専用ボイラーを別々に搭載したダブル ボイラー型です。従来のシングルボイラー型 よりも、スチームの切り替えが素早くカプ チーノ作りがさらに簡単になりました。

- 全機能フロントオペレーション エスプレッソの抽出、ミルクフォーマー、給 水タンクや抽出ユニットの着脱、コーヒーカ スの取り出しなど、すべての操作を前面から 行える省スペース設計です。
- 着脱可能な抽出ユニット 本体内部に古い粉が残りにくい構造になって いますので、1杯目から新鮮なエスプレッソ を抽出できます。
- コーン式コーヒーグラインダー 7段階のコーン式コーヒーグラインダーを搭載 していますので、お使いになるコーヒー豆や お好みに応じて挽き具合を調整でき、いつで も挽きたてのエスプレッソを抽出できます。



このたびは、デロンギ 全自動エスプレッソマシン Mod.EAM3100SDJをお求めいただき、誠にありが とうございます。本製品を正しく安全にお使いいただく ために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお 読みください。

お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 1~3
各部の名称とはたらき4~5
初めてお使いになる前に6~8
エスプレッソの抽出(豆を使う)9~11
グラインダーの調整/内部洗浄12
エスプレッソの抽出(エスプレッソ粉を使う) 13~15
お好みの味を見つけるには16
カプチーノの作りかた17~20
給湯の使いかた20
お手入れ21~25
ランプの見かた26~28
故障かな?28~29
仕様30
アフターサービスについて 裏表紙

安全上のご注意

- 1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- 2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然 に防止するものです。
- 3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合 いにより、「警告」と「注意」の2つに分け、明示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」、「禁止」、「強制または指示」をうながす絵表示が付いています。



発火注意



感電注意



高温注意







強制/指示



プラグをコンセントから抜く

電源について

⚠ 警告

電源は、「15A 125V」と記載されている壁 面のコンセントから直接とってください。



15A 125V



⚠ 注意

● 電源は、家庭用交流100V/ 50/60Hzをご使用ください。



● 使用中にブレーカー(分電盤 内の配線遮断器)が落ちる場 合は、お近くの電力会社にご 相談ください。



コンセントについて

▶ プラグはコンセントに直接差し込んでくだ さい。延長コードやタップ、ソケット等の 使用は絶対にお止めください。





● コンセントは本製品だ け(単独)で使用し、差込 口が2つある場合は、片 方の差込口を開けたま までご使用ください。



⚠ 注意

● 差込口のゆるいものや破損した コンセントは、絶対に使用しな









プラグについて



▶濡れた手で、プラグを抜き差ししないでく ださい。感電する恐れがあります。






⚠ 注意

● プラグは、根元までしっかりと 差し込んでください。











電源コードについて

▲ 警告

▶ 破損したコード/プラグは、絶対に使用し ないでください(破損していると、感電、 ショート、発火の原因となります)。 お求めの販売店またはデロンギ・ジャパン サービスセンター(裏表紙参照)までご相談く ださい。







● 使用中に、電源コード/プラグが 異常に熱くなる場合は、直ちに使用 を中止し、お求めの販売店または デロンギ・ジャパン サービス センター(裏表紙参照)までご相談ください。



⚠ 注意

● 使用中は、電源コードが本体に 触れないようにしてください。

さい。

- 電源コード/プラグは、無理に曲げた り、物をのせたり、傷付けないように大 切に取り 扱ってくだ



使用上の注意:お湯やスチーム(蒸気)について

⚠ 警告

- コーヒー抽出口やミルクフロ スターから出てくるお湯やス チーム(蒸気)は高温ですので、 ヤケドにご注意ください。
- エスプレッソ抽出中は、絶対 にフロントドアを開けないで ください。



⚠ 注意

コーヒー抽出口やカップウォー マートレイの金属部分、スチーム 管は、使用中および使用後しば らくは熱いので、触れないでく ださい。





使用上の注意

⚠ 警告

● 電源を入れる前に、必ずスチームノブが閉じ ている(OFFになっている ←)ことを確認し てください。



● 使用中は給水タンク内の水量をチェック してください。



● 使用中、給水タンクに水を補充する場合 は、必ずスチームノブが閉じている (OFFになっている

◆)ことを確認して ください。

● 万一、異常が発生した場合は、 直ちに電源を切り、プラグをコ ンセントから抜いてください。






使用上の注意



注意


● 本製品は、エスプレッソの抽出、給湯、スチーム(蒸気)による泡立て/加熱など、家事専用(家庭用電気製品)ですので、屋外や他の用途で使用しないでください。故障の原因となります。



● 水がかかったり、湿気の多い場所で のご使用は、お止めください。



● 給水タンクの<u>最大水量</u> (MAX表示)を超えて水を入 れないでください。



● 他製品の部品や付属品などを組み合わせて使用しないでください。故障や事故の原因となります。

⚠ 注意









お手入れについて

♠ 警告

- 使用後は必ずお手入れをしてください(21~23ページ参照)。
- お手入れをする際は、<u>必ずプラグを</u> <u>コンセントから抜き</u>、本体/各部が 冷えてから行ってください。
- ご自分で分解したり、修理/改造することは、絶対にお止めください。
- ◆ 本体と電源コード/プラグは、水をかけたり、水に浸けたり、水洗いをしないでください。















どは使用しないでください。

● 洗剤は、必ず台所食器用洗剤を使用 してください。研磨剤入り洗剤やク

レンザー、漂白剤、スプレー洗剤な









設置場所について

エスプレッソマシンは、<u>左右、後</u> <u>部5cm以上、上部20cm以上空け</u> <u>て設置してください</u>。

※ 室温が0℃以下になる場所では 使用しないでください。水が凍 ると故障の原因となります。



各部の名称とはたらき




コントロールパネル

1杯抽出/2杯抽出OKランプ・

抽出する準備ができたときに 緑色のランプが点滅から点灯に 変わります。

ON/OFFボタン

電源を入れる/切るときに 押します。



MIN

ROO)

1杯抽出ボタン/_ 2杯抽出ボタン

抽出するときに押します。

コーヒー抽出量調整つまみ

コーヒーの抽出量を調整できます。





🔁 約100cc



が約180cc

給水タンク注意ランプ

給水タンクがセットされていない か、水の量が少なくなり補充が必 要なときに赤く点灯します。

カス受け注意ランプ

カス受けがセットされていないか、 満杯のときに赤く点灯します。 1杯抽出:14回目、2杯抽出:7回 目で点灯します。また、豆ホッパー に豆がなくなると点滅します。

警告ランプ

フロントドアが開いているときに赤 く点滅します。

※ランプ点滅時は、エスプレッソマ シンは作動しません。

給湯ランプ

点滅時:スチームノブをONの位置に回すとランプ が赤く点滅し、ミルクフロスターからスチームが

点灯時:給湯ボタンを押すと赤く点灯します。ラン プ点灯時にスチームノブをONの位置に回すと、ミ ルクフロスターからお湯が出ます。

給湯ボタン

給湯するときに押します。ボタ ンを押し、給湯ランプが点灯し たら、スチームノブをONにし てお湯を出します。

※詳細は20ページ参照

コーヒー粉量調整つまみ

コーヒー粉の量(=コーヒー 豆を挽く量)を調整して、 コーヒーの濃さを選ぶこと ができます。

1杯のとき:7g(MIN)~ 11g(MAX)

2杯のとき:11g(MIN)~ 14g(MAX)



コーヒー粉を使用して抽出するときに押します(グラ インダーは停止します)。※詳細は13ページ参照

コーヒー粉を使用した抽出の準備ができたときは、こ のランプが赤く点灯します。

※詳細は13ページ参照


MAX

 \bigcirc


内部洗浄ボタン/除石灰ランプ

内部洗浄を行うときに押します。また、このラン プが赤く点滅したときは、このボタンを押して、 石灰の除去を行ってください。

※詳細は12、24ページ参照







日本語シール

必要に応じてパネル 部や本体に貼ってお 使いください。



計量スプーン (本体に収納)




属

付

全自動エスプレッソマシン用除石灰剤

(給水タンク内の箱に入っています) ※詳細は24ページ参照。



コーヒー機器用クリーニングブラシ



水硬度チェッカー(1枚)

(給水タンク内に入っています) ※詳細は8ページ参照。


初めてお使いになる前に


本製品は、工場で実際に1台1台コーヒー豆を使って抽出試験をしてから出荷されています。そのため、本体 内部にコーヒーカスが付着していることがありますが、ご了承ください。

空気抜き

初めて本製品をお使いになる前に、空気抜きをします。 作業を行う前に、以下のことをご確認ください。

いること。









ミルクフロスターを 内側(左側)に入れる

※内側(左側)に入れないと、 給水タンクが取り出せません。





給水タンクに水を入れ、本体に戻す

水は、新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)または軟水のミネラルウォーターをお 使いください。

給水タンクを取り出し... MAXの位置まで水を入れ...



MAX (1.8L)- 給水バルブ


※ 給水バルブが開くように、しっか りと奥まで押し込んでください。

※水の残量の高さが約3cmになるとセンサーが働 き、給水タンク注意ランプが点灯します。その 際は給水を行ってください。

プラグをコンセントに差し込む


プラグを壁面のコンセントに直接差し込みます。根元までしっかりと入れてください。

延長コードやソケット、テーブルタップ などは使用しないでください。



4


ミルクフロスターを外側(右側)に出してカップを置く



※ 安定した位置に カップを置いて ください。

5

ON/OFFボタンを押して 電源を入れる




6

電源を入れて30秒以内に、スチームノブをONの位置まで回す

しばらくすると、ミルクフロスターから水が少し出てきます。


※この時、給湯ランプが点滅します。



※ このとき音がしますが、 故障ではありません。



カップに30ccほど溜まったら、ス チームノブをOFFの位置まで戻して 水を止める






1杯抽出OKランプと2杯抽出OKランプの点滅が点灯に変わるまで待つ

点灯に変わる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。







点滅しているうちは予熱段階です。コーヒー抽出の適温に達すると、点灯に変わります。



抽出ランプの点滅が点灯に変わったら、 抽出準備OKです!

水硬度の設定

本製品を使っていると、内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品 では、あらかじめ石灰を除去する時期を知らせる「除石灰ランプ」が定期的に点滅するように設定され ていますが、 実際にお使いになる水の硬度に応じた設定をしておくと、より正確な時期に点滅します ので、最初にこの設定を行ってください。



付属の水硬度チェッカー

エスプレッソの抽出に適した水について は、「エスプレッソの抽出」(9、13ページ)を

水硬度の設定をしないと、最短のサイクル(使用水量45L)で除石灰ランプが点滅する プログラムになっています。お使いになる前に、必ず水硬度の設定をしてください。



ON/OFFボタンを押して、本体の電源を切る

電源が切れると、すべてのランプが消灯します(消灯前に自動的に内部洗浄が行われ、 コーヒー抽出口より少量の熱湯が出てトレイに溜まります)。

付属の水硬度チェッカーを袋から取り出し、抽出に使用する水 に1秒間浸してから取り出し、振りながら1分ほど待つ

水硬度チェッカーがピンク色に変わります(ピンク色に変わったマスの数が水硬度のレベルを表します)。

内部洗浄ボタンを5秒以上押し続ける

「給水タンク注意ランプ」、「カス受け注意ランプ」、「警告ランプ」、「除石灰ランプ」の4つの ランプが点灯します。

内部洗浄ボタンを5秒以上押し続けると...

4つのランプが点灯します













ピンク色に変わったマスの数だけパウダー抽出ボタンを押す

例えば、3つのマスがピンク色に変わった場合は、「パウダー抽出ボタン」を3回押すと、ラ ンプが3つ点灯します(水硬度レベル「3 を示します)。

3回押すと...









再度内部洗浄ボタンを押す

水硬度の設定が本体に保存(記憶)されます。




※ 使用する水の硬度が変わった際は、再度手順1~5を行い、設定を更新してください。

エスプレッソの抽出(豆を使う)

本格的なエスプレッソを抽出するために、エスプレッソに適したコーヒー豆や水、風味や温度を保つためのカップをご用意ください。

■ 用意するもの






エスプレッソ用と表記され ている豆が最適です。

新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)や軟水(日本の硬度:90mg/L以下)のミネラルウォーターが適しています。

※ 硬水を使用するとカルキ分が詰まりやすく なり、故障の原因となります。


カップは...



エスプレッソ用には、約60 ~80mLの容量で、<u>肉厚の</u> ものをお選びください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- スチームノブがOFFになっていること。
- [1杯抽出OKランプ]および[2杯抽出OKランプ]が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。




操作手順

- ※初めて本製品をお使いになるときは、4~5杯分のテスト抽出をしてからお使いください。
- ※1週間以上お使いにならなかった場合は、事前に手動で内部洗浄を行ってください(詳細は12ページ)。
- ※ お好みの味をコントロールするには、次の調整を行ってください(詳細は16ページ)。 ①グラインダーによる豆の挽き具合(粒度)②コーヒー豆(粉)の量③コーヒーの抽出量
- ※ 豆ホッパーには、コーヒー豆以外のものを入れないでください。コーヒー粉やその他の異物は絶対 に入れないでください。


1

給水タンクのMAXの位置 まで水を入れ、本体に戻す

水は、新鮮な水道水または軟水のミネラ ルウォーターをお使いください。



2 コーヒー豆を入れる (最大200g)



3

トレイにカップを置く


1杯抽出するとき

2杯同時に抽出するとき





カップの高さ(7.5cm~10cm)に合わせて、トレイからコーヒー抽出口までの高さを調節できます。





コーヒーの抽出量とコーヒーの濃さ(豆の量)を調整する

コーヒーの抽出量と濃さの調整は、必ず抽出する前に行ってください。 抽出ボタンを押した後で調整はできません。


抽出量を調整するには...

時計回り =抽出量多くなる(最大180cc/杯) 反時計回り=抽出量少なくなる(最小20cc/杯)



コーヒーの濃さを調整するには...

時計回り =豆の量多くなる(濃くなる) 反時計回り=豆の量少なくなる(薄くなる)




	MIN	MAX
1杯抽出のとき	7g	llg
2杯抽出のとき	11g	14g




1杯抽出ボタンまたは2杯抽出ボタンを押す

1杯抽出するときは「1杯抽出ボタン」を、2杯抽出するときは「2杯抽出ボタン」を押します。 ※ 途中で抽出を止めたいときは、再度「1杯抽出ボタン | または「2杯抽出ボタン | を押します。

1杯抽出するとき



2杯抽出するとき



⚠ご注意

抽出口からでる熱湯で ヤケドをしないように 注意してください。


コーヒーの抽出中は、絶対にフロントドアを開けたり、給水タンクを取り外さないでください。

豆がグラインドされ(挽かれ)、蒸らしが行われた後、抽出が始まります。

設定した量が抽出されると、自動的に止まり、コーヒーカスがカス受けに捨てられます。 しばらくして「1杯抽出OKランプ」、「2杯抽出OKランプ」がともに点灯すると、次の抽出がOK になります。



電源を切るときは、ON/OFFボタンを押す



電源を切らずに、何も操作しなかった場合は、最後の抽 出より3時間後に内部洗浄が行われ、自動的に電源が切 れます。


電源が切れる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。

介で注意

- カス受け注意ランプが赤く点灯したら、溜まっているカスを捨ててください(22ページ参照)。 抽出回数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したとき は、必ずカスを捨ててください。
- 長期間使用しないときは、抽出ユニットのお手入れを行ってください(22~23ページ参照)。




プラグをコンセントから抜く



うまく淹れられなかったときは… (使用する豆に合わせて本製品を調整する)

●コーヒーの抽出が遅いとき、またはまったく抽出されないとき
→対処方法:コーヒー豆の挽き具合(粒度)を粗くします
豆ホッパーに付いている「グラインダー粒度調整ダイヤル」(12ページ参照)
を粗いほう(時計回り)に1目盛ずつ回して調整してください。



●コーヒーの抽出が早すぎたり、クレマが少ないとき →対処方法:コーヒー粉量(挽く豆の量)を多くします

「コーヒー粉量調整つまみ」を多いほう(時計回り)に少しずつ回し、お好みの状態になるまで調整してください(10ページ参照)。

※ 抽出具合を見ながら、少しずつ回してください。MAXに近づくほど、抽出が遅くなります。2杯抽出するときはさらに遅くなります。



※ 数杯抽出してみてもクレマが十分でない場合は、豆ホッパーに付いている「グラインダー粒度調整ダイヤル」を細かいほう(反時計回り)に1目盛回してください。

⚠ご注意

グラインダー粒度調整ダイヤルは、必ずグラインダーが作動しているときに同してください。

グラインダーが停止しているときに無理に回すと、故障の原因となります。

グラインダーの調整

グラインダー粒度調整ダイヤルは、工場出荷時に「4」に設定されています。通常はこの設定のままお使いいただけますが、お使いになる豆によって、抽出が早過ぎたり、遅過ぎたりする場合は、粒度を調整してください。

介ご注意

必ずグラインダーが作動しているときに回してください。グラインダーが停止しているときに無理に回すと、 故障の原因となります。

▼ 時計回りに回す (目盛を大きくする)

粒度が粗くなり、抽出が速くなりま す。クレマは出にくくなります。



反時計回りに回す(目盛を小さくする)

粒度が細かくなり、抽出が遅くなります。クレマができやすくなります。


内部洗浄(1週間以上お使いにならなかった場合は必ず行ってください)

しばらく本製品をお使いにならなかった場合、本体内部の給湯管などに古くなったお湯が残っていることがあります。ご使用前に必ず内部洗浄を行ってください。

 ON/OFFボタンを押し、「抽出OKランプ」が点滅から点灯に 変わるまで待つ

自動的に内部洗浄が始まり、途中で少量のお湯が排出されます。

※本体が温かいと、自動的に内部洗浄は行われません。




2 内部洗浄ボタンを押す

本体内部を洗浄したお湯が、コーヒー抽出口から約80ccほど排出されます。



③ 再度、「抽出OKランプ」が点滅から点灯に変わるまで待つ 「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」がともに点 灯したら、抽出準備OKです。



⚠ご注意

内部洗浄は随時行えますが、毎回約80ccのお湯が排出されます。 そのため、大きめのカップをコーヒー抽出口の下に置いたり、水位計をまめに確認したりするなどして、

トレイからお湯やコーヒーがあふれないようご注意ください。

エスプレッソの抽出(エスプレッソ粉を使う)

本格的なエスプレッソを抽出するために、エスプレッソに適したエスプレッソ粉や水、風味や温度を 保つためのカップをご用意ください。

■ 用意するもの

コーヒー粉は...



<u>エスプレッソ用</u>と表記されている極細挽きの粉が最適です。

- ※ ドリップ用の粉は、挽き具合が粗いので不向きです。
- ※ インスタントコーヒーは使用しないでください。


水は...



<u>新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)</u>や<u>軟水(日本の硬度:90mg/L以下)のミネラルウォーターが適しています。</u>

※ 硬水を使用するとカルキ分が詰まりやすく なります。


カップは...



エスプレッソ用には、約60 ~80mLの容量で、<u>肉厚の</u> ものをお選びください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- スチームノブがOFFになっていること。
- ●「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと(ただし、豆ホッパーにコーヒー豆が入っておらず、「カス受け注意ランプ」が点滅している場合を除く)。



操作手順 エスプレッソ粉を使って抽出する場合は、1回の操作で1杯分のみの抽出となります。


- ※付属の計量スプーンを使って、お好みの粉の量(1杯分:最大14g)を入れてください。
- ※ パウダー投入口には、エスプレッソ粉以外のものを入れないでください。 コーヒー豆、インスタントコーヒー、その他の異物は絶対に入れないでくだ さい。
- ※本体の電源がOFFになっているときにエスプレッソ粉を入れないでください。粉が本体内部に撒き散らされ、故障の原因となります。



付属の計量スプーン



給水タンクのMAXの位置 まで水を入れ、本体に戻す



2

パウダー抽出ボタンを押す





付属の計量スプーンで測って、1杯分のエスプレッソ粉を入れる



2杯抽出はできません

- エスプレッソ1杯を抽出する粉の量は14gまでです。それより 多く入れるとエスプレッソが抽出されません。また、粉が本体 内部に残り、故障の原因となります。
- 14gより多く粉を入れてしまったときは、パウダー投入口に粉が詰まってしまいます。ご家庭にあるヘラやスプーンの柄などを使い、粉を押し下げてください。その後、抽出ユニットを取り出し、きれいに洗ってください(22~23ページ参照)。





トレイにカップを置く




カップの高さ(7.5cm~10cm)に合わせて、トレイからコーヒー抽出口までの高さを調節できます。





コーヒーの抽出量を調整する


コーヒー抽出量調整つまみを時計回りに回す と抽出量が多くなり、反時計回りに回すと少 なくなります。





1杯抽出ボタンを押す

※途中で抽出を止めたいときは、再度[1杯抽出ボタン]を押します。



↑ご注意

- 「2杯抽出ボタン」は押さないでください。
- 抽出口から出る熱湯でヤケドをしないように注意してください。

コーヒーの抽出中は、絶対にフロントドアを開けたり、給水タンクを取り外さないでください。


蒸らしが行われた後、抽出が始まります。

設定した量が抽出されると、自動的にとまり、コーヒーカスがカス受けに捨てられます。 しばらくして「1杯抽出OKランプ」、「2杯抽出OKランプ」がともに点灯すると、次の抽出がOKになります。

続けて、コーヒー豆を使用してエスプレッソを抽出する場合は、再度「パウダー抽出ボタン」を押します。「パウダー抽出ランプ」が消灯します。



電源を切るときは、ON/OFFボタンを押す



電源を切らずに、何も操作しなかった場合は、最後の抽出より3時間後に内部洗浄が行われ、自動的に電源が切れます。


電源が切れる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。

SXE

- 「カス受け注意ランプ」が赤く点灯したら、溜まっているカスを捨ててください(22ページ参照)。 抽出回数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したとき は、必ずカスを捨ててください。
- 長期間使用しないときは、抽出ユニットのお手入れを行ってください(22~23ページ参照)。



プラグをコンセントから抜く



より熱いコーヒーをお好みの場合は...

カップを熱湯で湯煎するか、カップウォーマーに2分くらい置いて温めます(特に厚手のカップは抽出されたコーヒーの熱を奪ってしまいますので、湯煎や予熱をしてください)。

●湯煎する

「内部洗浄ボタン」を押し、抽出される熱湯(約80cc)でカップを温めてください。

※温めに使った熱湯は捨ててください。

△ご注意


カップの大きさによっては、カップから熱湯があふれる場合があります。

熱湯でヤケドをしないように注意してください。


●予熱しておく

カップをカップウォーマーに2分くらい置き、 あらかじめ温めておきます。





2分くらい温めます



スチーム(蒸気)で牛乳を泡立て、エスプレッソに盛り付けると、カプチーノのできあがりです。 カプチーノには、泡立てに適した牛乳と泡立て用の器(ピッチャー)をご用意ください。

■ 用意するもの



新鮮で冷えた成分無調整/乳脂肪分 2.3%以上(3.5~3.7%が適してい ます)の牛乳をご用意ください。ミ ルクを泡立てると、泡立てる前より 体積が2~3倍になります。

※ 加工乳や低脂肪乳、また一度温めた牛乳は、 泡立ちがよくありません。

泡立て用の容器は...




口径は約6cm(目安)

約250~350mLの容器で、 取っ手のあるステンレスなどの 金属製のものが最適です。

※ 陶器やガラス製は、内部のミルクの温度 がわかりにくいため、金属製のものをお すすめします。

カップは...



カプチーノ用には、約 120~150mLの容量 で、肉厚のものをお選び ください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- スチームノブがOFFになっていること。
- [1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。

OFF! $\stackrel{\text{\tiny N}}{\Box}$ * * * **Ö**

操作手順




ミルクフロスターを外側 (右側)に出してカップを置く



2 スチームノブをONの位置 まで回す

スチームノズルに古くなったお湯が残っ ている場合は、先にお湯が排出されま


す。お湯がス チーム(蒸気)に 変わるまで、数 秒間お待ちくだ さい。





3 スチームが出るのを確認したら、すぐに スチームノブをOFFの位置に戻す

スチームミルクを作る準備ができました。





容器に牛乳を $1/3\sim 1/2$ くらい入れてミルクフロスターに差し込み、スチームノブをONの位置まで回す

※ スチームを出している間は、 給湯ランプが点滅します。

小ご注意

2分以上スチームを出したままにしないでください。


1/3~1/2くらい牛乳を 入れる

容器をミルクフロスターに差し 込んで半分以上牛乳に浸け...

ONの位置まで しっかりと回す








※ 約2 倍に泡立ちますので、これ以上入れると溢れ出ることがあります。

※ 牛乳の半分以上の位置まで、ミルクフロスターを浸けてください。

※途中の位置で止めた状態では、スチームは正常に出ません。

蒸気(スチーム)で牛乳を泡立てる

ミルクフロスターの先からシューッという音とともにスチームが噴き出して、牛乳を温め、スチームミルクができていきます(容器の底が人肌よりもやや熱い状態になります)。



ゆっくりと下に引く

ミルクが泡立ち始めたら、容器を



- ※ ミルクを加熱しすぎると泡立てがうまくいかなくなりますので、ご注意ください。
- 泡立て中は、常にミルクフロスターの先端がミルクの表面から出ないようにしてください。表面から出ると、ブスッブスッという音がして、泡が大きくなってしまいます。
- より細かい泡を作るには、容器をゆっくりと回しながら下に引きます。

△ご注意


- 泡立て中はスチームで金属部分が熱くなります。ヤケドをしないように注意してください。
- ミルクフロスターからスチームが出ている(スチームノブを開けている)ときに、容器をはずさないでください。ヤケドをする危険があります。

5


容器の口近くまで泡が上がってきたら、スチームノブをOFFの 位置に戻してスチームを止める

※ ミルクを加熱しすぎると、うまく泡立たなくなるので注意してください。

スチームノブをOFFの位置に戻す







1杯抽出OKランプ、2杯抽出OKランプが点灯します。

6

蒸気(スチーム)の出が止まったら、ミルクフロスターから 容器をはずす

濡れ布きんの上で容器を軽くトントンと叩いたり、円を描くように回して、空気とよく混ぜ合わせると、泡が細かくなり、長持ちします。

軽くトントンと叩く

円を描くように回す







大きめのカップにエスプレッ ソを抽出する

エスプレッソの淹れかたは9~15ページを ご覧ください。






エスプレッソに泡立てたミル クを盛る

抽出したエスプレッソに加熱した牛乳(スチームミルク)を適量注ぎ、泡(フォームミルク)を盛り付けます。お好みでシナモンパウダーやココアパウダーなどをふりかけてください。

カプチーノのできあがり!



※ それぞれ1/3の量が目安です。

9

カプチーノを作り終わったら、ミルクフロスターを洗浄する

- ※ 使い終わったら、必ずミルクフロスターを洗浄してください。
- ●スチームミルクを作るときに使用した容器に、1/3ほど水を入れる
- ②水を入れた容器をミルクフロスターに差し込む
- ❸スチームノブをONの位置まで回し、数秒間スチームを出す


この操作で、ミルクフロスター内部に残っているミルクを排出します。

※ 衛生のため、必ずこの操作を行ってください。ミルクが内部に残ったり、固まったりするのを防ぎます。



1日の終わりに


- **●**スチームノブをOFFの位置に戻す
- **②ミルクフロスターとスチームノズルをはずす**※必ず、本体および各部の温度が下がってから行ってください。
 片手でハンドルを持ち、もう一方の手でミルクフロスターを
 ①時計回りに回して②下方向に引っ張ってはずしてから
 ③スチームノズルをはずします。



矢印で示されている2つの穴が詰らないように、よく洗います。 詰まっているときは、爪楊枝などを使って取り除いてください。

4 スチームノズルとミルクフロスターを元に戻す

取り外したときと逆の要領で、スチームノズルをスチーム管に差し込んでから、ミルクフロスターを差し込み、反時計回りに回して固定します。




10

電源を切り、プラグをコン セントから抜く

給湯の使いかた





熱湯(約75~80℃)が必要なときは、以下の方法で給湯してください。


- ●「抽出OKランプ」が点灯していることを確認し、給湯ボタンを押す
- ②ミルクフロスターを外側(右側)に出し、お湯受けの容器を置く
- ❸スチームノブをONの位置まで回す

スチームノズルにスチームが残っていた場合、ミルクフロスターから数秒間スチームが排出された後に熱湯が出てきます。

4 給湯を止めるときは、スチームノブをOFFの位置まで戻す

⚠で注意

- 熱湯でヤケドをしないように注意してください。
- 2分以上お湯を出したまま にしないでください。



使用頻度や汚れ具合によりますが、以下の要領で、定期的にお手入れをしてください。

■本体表面、電源コード/プラグのお手入れ

汚れたときは、固く絞った濡れ布きんで拭きます。

汚れがひどい場合は、少量の台所食器用洗剤をつけた布で拭いてから、濡れ布きんで洗剤をよく拭き取ってください。

△ご注意

- お手入れするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に 冷めてから行ってください。
- 研磨剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 食器洗い機は使用できません。



■トレイ、カス受け、本体内部、ミルクフロスターのお手入れ (随時および毎日の使用終了後)


本体内部やトレイ、カス受けをお手入れするときは、フロントドアを開け、トレイを手前に引き出してから、給水タンクを引き出します。

※ お手入れするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてから行ってください。


フロントドアを開け...








• 1日の使用が終わったら、給水タンクとカップ受けを取り外して水洗いし、乾かしてから元に戻します。



* 随時行ってください。


- トレイの水位計(赤)が上がってきたら、トレイを取り外して、水を捨て、水洗いしてください。
 - ※ トレイ内の水位がわかるように、水位計が付いています。カップ受けから数ミリ

のところま で水が溜ま ると、水位 計が上がっ てきます。




* 随時行ってください。

- 「カス受け注意ランプ」が赤く点灯したときは、 カス受けに溜まっているカスを捨てます。
 - ※ 抽出回数をカウント していますので、カ ス受けが満杯になっ ていなくても、ラン プが点灯したとき は、必ずカスを捨て てください。




1日の使用が終わったら、ミルクフロスターとスチームノズルをはずして洗浄します(20ページの手順9参照)。



こびりついたコーヒー粉は、フォークや楊子

出すか、掃除機で吸い取ります。

などを使って取り除き、付属のブラシで掃き



1日の使用が終わった ら、コーヒー抽出口が詰 まっていないか、チェッ クします。詰まっている ときは、ブラシや爪楊枝 などを使って取り除いて ください。



■抽出ユニットのお手入れ(毎日の使用終了後)

抽出ユニットは、コーヒー粉が詰まらないように、ひんぱんに洗浄してください。

コーヒー粉の詰まりは、故障の原因となります。

●「ON/OFFボタン」を押して、本体の電源を切り、すべてのランプが消えるまで待つ。


⚠ご注意

抽出ユニットは、電源が切れているときにのみ取り外しできます。電源が入っているときに、無理に取り外そうとすると、故障の原因となります。

- ※電源プラグは抜かないでください。
- ②フロントドアを開け、トレイを引き出す。 トレイやカス受けを洗浄します(前項参照)。
- ③抽出ユニットの赤いボタンをしっかりとつまみ、手前に引き出す。
 - ※ 抽出ユニットが一番下まで下がっていることを確認してください。抽出ユニットが下がっていないときは、フロントドアを閉めて、プラグを抜き、再度差し込んでください。



抽出ユニットが一番下まで下がっていることを確認します。



◆ 流水で抽出ユニットを洗浄する。 フィルターに残ったコーヒー粉は、押し込んでか ら洗い流します。


※ 洗剤や研磨剤、漂白剤は使用しないでください。 ※ 食器洗い機は使用できません。

残っているコーヒー粉を 上から見たところ 洗い流す フィルターを コーヒー抽出口もよく洗い流す


押し込み・・・

図のようにして、抽出ユニットを本体受 け部にはめ込み、正しい位置にセットし

⑤抽出ユニットが乾いたら、本体に戻す。 ます。




⑥カス受けをトレイにセットして本体に戻 し、フロントドアを閉める。




B XE

- 抽出ユニットが正しくセットされていないと、フロントドアが閉まらないので、コーヒーを抽出できま せん(本体の電源を入れると、警告ランプが赤く点灯します)。
- 抽出ユニットをセットしにくい場合は、下図のように抽出ユニットの上下を強く押してからセットし直 してください。

抽出ユニットは伸縮する構造 になっています。ユニットの 着脱時は、縮めた状態にして 行います。






• それでもセットしにくい場合は、無理にセットしようとしないで、いったんフロントドアを閉め、電源 プラグを抜きます。再度プラグを差し込み、すべてのランプが消灯するのを待ってから、フロントドア を開け、抽出ユニットをセットし直してください。

■ 石灰の除去

本製品を使っていると、徐々に内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品では、定期的に石灰を除去する時期を知らせる除石灰ランプが点滅します。除石灰ランプが点滅したら、付属の全自動エスプレッソマシン用除石灰剤を使用して洗浄してください。

まず、石灰を除去します

●給水タンクに、付属の除石灰剤1本(125mL)と水(1L)を入れる。




除石灰の目安

除石灰の頻度は、設定した水の硬度に よって異なります。除石灰を行う目安 は、以下のとおりです。


設定水硬度レベル	1	2	3	4
除石灰が必要 となる使用水量 の目安	250L	150L	80L	45L

②ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置く。






③「ON/OFFボタン」を押して本体の電源を入れ、「抽出OKランプ」が点灯するまで待つ。







4「内部洗浄ボタン」を5秒以上押す。


「除石灰ランプ」が赤く点灯する。








⑤スチームノブをONの位置までしっかりと回す。




⚠ご注意

熱湯でヤケドをしないように注意してください。

ミルクフロスターからお湯が出てきます。お湯の排出・停止が自動的に数回繰り返されます (約20分)。 ⑥「給水タンク注意ランプ」が点灯したら、スチームノブをOFFの位置に戻す。





本体内部に残った除石灰剤を洗い流します





❸ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置き、スチームノブをONの位置まで回す。





ミルクフロスターからお湯が出てきます。 洗浄が終了すると、「除石灰ランプ」が消灯します。


△ご注意

熱湯でヤケドをしないように注意してく ださい。

⑤「給水タンク注意ランプ」が点灯したことを確認する。



⑩スチームノブをOFFの位置まで戻す。



以上で完了です。

ランプの見かた

■通常のとき

フロントパネルのランプで、本体の状態をお知らせします。

光りかた	説明
	本体の温度がコーヒー抽出の適温まで達していないため、抽出の準備ができていません。点灯に変わるまでお待ちください。
両方の抽出OKランプ点滅	
	コーヒーを抽出できます(9ページ参照)。
両方の抽出OKランプ点灯	
	1杯の抽出を行っています。
1 杯抽出OKランプ点灯	
	2杯の抽出を行っています。
2杯抽出OKランプ点灯	
	ミルクフロスターからスチームを出している状態です。
給湯ランプ点滅	
	ミルクフロスターから給湯できる状態です。スチームノブをONの位置に回してお湯を出してください(20ページ参照)。
給湯ランプ点灯	
	エスプレッソ粉を使用した抽出の準備ができました(13~15ページ参照)。
パウダー抽出ランプ点灯	
	石灰の除去が必要なことを知らせています。石灰の除去を行ってください(24~25ページ参照)。
除石灰ランプ点滅	

■トラブルが起きたとき

以下のランプが点灯または点滅したときは、本体で何らかのトラブルが発生しています。下記を参照し、適切に対処してください。

光りかた	症状/状態	対処方法
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	給水タンクが空になっている か、正しくセットされていな い。	給水タンクのMAXの位置まで水を入れ、正しくセットしてください(6ページ参照)。
	コーヒーが抽出されず、異音がする。	スチームノブをONの位置まで回し、ミルクフロスターからスチームを出してください(7ページ ^{参照)} 。
給水タンク注意ランプ点滅	コーヒーの抽出が遅い。	グラインダー調節ダイヤルを1目 盛時計回りに回してみてくださ い(12ページ参照)。
	カス受けが満杯になっている。	カス受けを空にしてから、よく 洗い、戻してください(必ず空に してから戻してください) (22ページ参照)。
カス受け注意ランプ点灯	カス受けがセットされていない。	カス受けをセットしてください。
	豆ホッパーにコーヒー豆が投入 されていない。	豆ホッパーにコーヒー豆を投入 してください(9ページ参照)。
カス受け注意ランプ点滅	グラインダーの作動時に異音がする。	小石などの異物が詰まっている 可能性があります。弊社サービ スセンター(裏表紙参照)にご連絡く ださい。
○	「パウダー抽出ボタン」を押した が、パウダー投入口にエスプ レッソ粉が投入されていない。	パウダー投入口にエスプレッソ 粉を投入してください(14ページ ^{参照)。} または、再度パウダー抽出ボタ ンを押して、キャンセルしてく ださい。
○	抽出ユニットが正しくセットさ れていないか、フロントドアが 開いている。	抽出ユニットのPUSHマークを、カチッという音がするまで押し込んでください。また、赤いボタンが外側にきていることを確認してください(23ページ参照)。

光りかた	症状/状態	対処方法
加出OKランプと給湯ランプが順番に点滅	スチームノブがONの位置になっている状態で電源を入れた。	スチームノブをOFFの位置まで 戻してください(9ページ参照)。
抽出OKランプ点滅	お手入れの後、抽出ユニットが セットされていない。	プラグを抜き、再度差し込みます。フロントドアを開け、抽出ユニットの受けが一番下にあることを確認してから、抽出ユニットをセットします(22~23ページ参照)。その後プラグを抜き、再度差し込んでから、「ON/OFFボタン」を押します。
● ***・	本体内部が非常に汚れている。	お手入れを行ってください (21~23ページ参照)。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	パウダー投入口が詰まっている。	へラやスプーンの柄などを使って、詰まりを取り除いてください。その後抽出ユニットを取り出して、きれいに洗ってください(14、22~23ページ参照)。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	フロントドアが開いている。	フロントドアを閉めてください。

故障かな?

使用中に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して、電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。以下の点を確認し、それでも正常に機能しないときは、お買い求めの販売店または弊社サービスセンター(裏表紙参照)までお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
コーヒーが片方の抽出口か らしか出てこない	抽出ユニットが温まっていない。	「内部洗浄ボタン」を押してから、コーヒー の抽出を行ってください(12ページ参照)。
	本体の抽出口が詰まっている。 抽出ユニットの抽出口が詰まってい る。	爪楊枝などを使って、本体の抽出口や抽出 ユニットの抽出口のコーヒー粉の詰まりを 取り除いてください(22~23ページ参照)。
コーヒーがクリーミーでな い(クレマがない)	コーヒー豆の量が少なすぎる。 コーヒー豆量に対して抽出量(液) が多い。	コーヒー粉量調整つまみを時計回りに回して調整してください(10ページ参照)。
	粒度が粗すぎる。	グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回りに1目盛回してください(12ページ参照)。
	適切な豆を使用していない。	新鮮なエスプレッソ用の豆を使用してください。

症状	原因	対処方法
コーヒーの抽出が遅い	粒度が細かすぎる。	グラインダー粒度調整ダイヤルを時計回りに 1目盛ずつ回してください(12ページ参照)。
	エスプレッソ粉の量が多すぎる。	コーヒー粉量調整つまみを反時計回りに1 目盛ずつ回してください(10ページ参照)。
コーヒーの抽出が早すぎる	粒度が粗すぎる。	グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回り に1目盛ずつ回してください(12ページ参照)。
	エスプレッソ粉の量が少なすぎる。	コーヒー粉量調整つまみを時計回りに1目 盛ずつ回してください(10ページ参照)。
スチームノブを回しても、 スチームが出てこない	ミルクフロスターの穴が詰まって いる。	ミルクフロスターとスチームノズルを洗浄 してください(20ページ参照)。
「1杯抽出ボタン」や「2杯抽 出ボタン」を押しても、お 湯しか(または何も)出てこ ない	本体内部に粉や異物が詰まっている。	へラやスプーンの柄などを使って、パウダー投入口より詰まりを取り除いてください。その後、抽出ユニットと本体内部を掃除してください(14、22~23ページ参照)。
「ON/OFFボタン」を押しても、電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
お手入れの際、抽出ユニッ トが取り外せない	電源が入っている。	本体の電源を切ってから、取り外してください(22ページ参照)。
		※抽出ユニットは、電源が入っていないと きのみ取り外せます。無理に取り外そう とすると、故障の原因となります。
エスプレッソ粉で抽出しよ うとしているのに、コー ヒーが抽出されない	エスプレッソ粉の量が多すぎる (1杯分以上投入している)。	電源を切り、抽出ユニットを取り外して、 本体内部を掃除してください(22~23ページ ^{参照)。}
		※ 投入できるエスプレッソ粉の量は、最大で14gです (14ページ参照)。
	「パウダー抽出ボタン」を押していない。	本体内部を掃除してください(22~23ページ ^{参照)。} その後、パウダー抽出ボタンを押してか ら、再度操作を行ってください。
	電源が切れているときに、エスプレッソ粉を投入した。	電源を切り、抽出ユニットを取り外して、本体内部を掃除してください(22~23ページ ^{参照)。} その後、本体の電源を入れ、再度操作を行ってください。
コーヒーが抽出口ではな く、フロントドアの部分か ら出てくる	抽出口にエスプレッソ粉が詰まっている。	爪楊枝などを使って、抽出口を掃除してく ださい(22ページ参照)。

仕様

製品名称/型式番	号	デロンギ 全自動エスプレッソマシン/Mod.EAM3100SDJ		
定電圧/周波	数	100V/50/60Hz		
格消費電	カ	1150W		
電源コードの長	さ	1.9m		
外 形 寸	法	幅280×奥行き380×高	1365mm	
質	量	約10.5kg		
給水タンク容	量	1.8L(給水バルブ式)		
豆ホッパー容	量	200g		
豆 量 設	定	1杯抽出:7~11g	2杯抽出:11~14g	
コーヒー粉使	用	可(1杯分:最大14g)		
コーヒー抽出	量	20~180cc		
カス受け容	量	1杯抽出:14回分	2杯抽出:7回分	
適正抽出杯	数	~35杯/日		
ポンプ	圧	15気圧		
グラインダ	_	7段階、コーン式		
本 本	体	ABS樹脂		
材質給水タン	ク	AS樹脂		
抽出ユニッ	 	ポリアセタール樹脂		

別売品			
抽出ユニット	価格5,000円(本体価格4,762円、消費税238円)送料別		
全自動エスプレッソマシン用除石灰剤	価格600円(本体価格572円、消費税28円)送料別		
水硬度チェッカー	価格120円(本体価格115円、消費税5円)送料80円(税込み)		

アフターサービスについて

1)使用中に製品機能上問題が発生したときは、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。

その後、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)にご相談ください。

- 2)万一、故障/損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お求め時期 2.製品名称と型式 番号 3.故障の状況――を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、弊社サービスセンターに ご依頼される場合は、お電話または直接宅配便でお送りください。宅配便の場合は、必ず<u>故障の状</u> 況を記したメモを商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
- 3)保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。

4) 真心点検のお勧め: 長い期間で使用いただくために、専門技術者による点検・整備も実施しております。点検ので依頼方法、料金などにつきましては、弊社サービスセン

ターまでお問い合わせください。

※下の枠内に、ご購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

,			
ご購入年月日:	年	月	日

5)デロンギ再資源化システムについて



ご不用になった製品は、下記の要領に従い、弊社サービスセンターまでお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

送料について:再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様

のご負担(元払い)となります。予めご了承ください。

梱包について:製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱

がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアーパッキンにく

るんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター ▶ (受付時間 土、日、祝日を除く毎日 9:30~18:00)

- 横浜: 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内4号ビル 修理のお申し込みは……… Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291 お問い合わせ、ご相談は… Tel. 0120-064-300
- 大阪: 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25

修理のお申し込みは…… Tel. 0120-692-885 / Fax. 06-6368-2881

お問い合わせ、ご相談は… Tel. 0120-692-880

ホームページでのお問い合わせ(URL)—http://www.delonghi.co.jp

(Dalonghi) デロンギ・ジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代)